#### 別憲部品

「希望小売価格は2004年9月現在・税込」

ハコンロ						1762
品名	ろ・品番	香・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格	
1	<b>]洗剤</b> 力21)	ボトル用 N-S10B2 1,029円(税抜980円)		給延 水用 十	AXW1251-250 (50cm用) 1,365円 税抜1,300円) AXW1251-201 (1m用) 1,785円 税抜1,700円) AXW1251-202 (2m用) 2,100円 税抜2,000円) AXW1251-203 (3m用) 2,415円 税抜2,300円)	
	)   	N-S8P2 714円(税抜680円)	21	非派	AXW1251-205 (5m用) 3,623円(税抜3,450円) AXW2D-31 (1m用) 1,365円(税抜1,300円)	
1				排延長用ス	AXW2D-31 (11)用)1,300円(税抜 2,000円) AXW2D-32 (2m用) 2,100円(税抜 2,000円)	
525		(抗500円)		洗濯ネ AXW2	.ット 2I-8200 3,150円(税抜3,000円)	3
ジョイント	CB-J 2,52	0円(税抜2,400円)		洗濯槽	クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円(税抜2,000円)	
ント	AXW	12H-J6 0円(税抜1,800円)		糸くす N-LB1	ボックス 3,570円(税抜3,400円)	20

※上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

#### 仕様

電 源 電 圧   交流100V   標準洗濯容量   5.0k	g(乾燥時の布質量)
消費電力   50Hz:360W/60Hz:440W   標準脱水容量   5.0k	g(乾燥時の布質量)
<b>周 波 数</b>   50Hz/60Hz共用   標準水量   47L	
外 形 寸 法 幅562×奥行556×高さ890 標準使用水量 117	L
(mm) <b>水道水圧</b> 0.03	3∼1MPa
製品質量 27kg <b>運転音</b> 洗い限	39dB 脱水時 49dB

- ◆待機時消費電力量O(ゼロ)です。(電源「切」のとき)
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地の場合です。

#### 長年で使用の洗濯機の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に 異常な音や振動がする。
- ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- ●製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



このような症状のと きは、故障や事故の 防止のため、スイッチ を切り、コンセントか ら電源プラグを抜い て、必ず販売店に点 検をご依頼ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

ナショナルホームページ http://national.jp/

お買い上げ日	年	月	日	品番	NA-F50Z6
販 売 店 名				電話	<b>手( )</b> -

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市 町村に引き渡すことが求められています。

#### 松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6RZ10 S0904-1015



## **National**

## 取扱説明書

## 全自動電気洗濯機(家庭用)

₽¥ NA-F50Z6

	もくじ	
	<ul><li>●安全上のご注意 必ずお守りください2</li><li>●各部の名前5</li><li>●操作部の見方6</li></ul>	で使用前に
	<ul> <li>●普段の衣類を洗う(おまかせコース)8</li> <li>●すすぎを念入りに (念入りすすぎコース)…10</li> <li>●どろんこ汚れやガンコな汚れに(ゴシゴシコース)…10</li> <li>●静かに洗いたいときに (ナイトコース)…11</li> <li>●おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う (おうちクリーニングコース)…12</li> <li>●毛布を洗う (毛 布コース)…16</li> <li>●化繊(1.5kg)の衣類を乾燥する (送風乾燥)…18</li> </ul>	使い方
	<ul> <li>予約タイマーでの洗濯 (予約 (9時間後)コース)…20</li> <li>個別洗濯 (脱水のみ運転など) 22</li> <li>運転時間の目安 23</li> <li>洗濯量と水量 23</li> <li>洗剤・柔軟剤 24</li> <li>漂白剤・のりづけ 26</li> <li>いろいろな使い方 27</li> </ul>	便利な使い方
節電)	<ul> <li>●知っておくと便利</li></ul>	必要なときに

保証書別添付

上手に使って上手に

据付説明付き



F50Z6

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがと うございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(2~4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただ き、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に 大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

便利な使い方

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される上内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

#### ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作して けがをすることがあります。

● 修理は販売店へご相談く ださい。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない また、本体の近くに台などを置かない





洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれ たりすることがあります。

#### 脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに 手などを触れない



ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがを する恐れがあります。特にお子様にはご注意く ださい。





定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。



ぬれ手禁止

感電の原因になります。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。



●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜く



雷源プラグ を抜く

感電やけがをすることがあります。

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

#### アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに 感電する恐れがあり ます。



#### アース線接続

●アース工事は、販売店または電気店にご相 談ください。(アースの工事費は本製品の価 格には含まれていません)


#### 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

′傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ \ たり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。





#### 取り扱い

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール などの引火性のあるものやそれらが付着した衣類な どを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。



火のついたローソク、蚊取り線香、 煙草などの火気を近付けない



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

# **小警告**

#### 取り扱い

浴室など湿気の多い場所や風雨にさら される場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

お手入れするときなどでは、本体各部に 直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。

洗い・すすぎ・脱水をしない


# 注意

#### ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない、防水性のシートや衣類は、



● 製品を台の上にのせると床面とのすき間が大き くなりますので、当社専用の全自動専用設置台 (NSD-8別売)をお使いください。



#### 洗濯機の上にのぼったり、重いものを 載せたりしない



変形・破損によりけがを する恐れがあります。気

禁止



#### などの恐れがあります。

電源・コード

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・

壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害

(例) 寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、 ウェットスーツ、雨ガッパ、

自転車・バイク・自動車のカバー、

スキーウェア、防水シートなど

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

#### 取り扱い

洗濯時に温水を使用する場合、50℃ 以上のお湯は使用しない






洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続 を確認する






ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ 被害を招くことがあります。

# 各部の名前



## ■付属品



表示ランプの見方 ● 消灯 ● 点灯 ※ 点滅

※表示ランプの点灯は「おまかせ」コースを表しています。

#### 洗剤量目安表示

- ●水量に応じた洗剤量目安を表してい ます。
- ■ の表示はコンパクトタイプの粉 末合成洗剤(水30L当り約20g)の スプーン(すりきり1杯約37gのも の)を基準にしています。

#### 水量表示


- ●洗濯物の量に合わせて水量を自動的 に設定します。(無段階水位) 表示にない水量に設定されると最も 近い水量が点灯します。
- ●水量「17L | は「32L | のランプを 点滅させます。
- ●コースによっては選べない水量があ ります。

#### スタート/一時停止

- ■スタートするときに。
- ●止めるときに。

#### 電源 切・入

- ●洗濯が終了すると自動的に 切れます。
- ●スタートせず放置していると 10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」 というブザー音がします。



- お願い
  ●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
  - コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

● 個別洗濯に。


1日で22ページ

●「槽洗浄」コースのスタート後の内容変更はできません。

### コース

●洗濯物や汚れに応じて選び ます。

- ●必要に応じて乾燥時間を選び
- ます。 **18ページ**
- ●各ボタンの基準点(例:水量47L)をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に 変えています。



# 洗濯物を入れ電源 へを押す

ファート を押す

# 水なしで約5秒間パルセーターが動き、布量をはかります。(布量検知)



■布量検知を行うコース おまかせコース 念入りすすぎコース ナイトコース




布量に応じた水量 (洗剤量目安)を 自動的に表示

● 「17L」は水量ボタンで「32L」のランプを 点滅させます。

#### ■次の場合は水量を切り換えてください。

- 洗濯・脱水槽内に水が入っているとき。 ※水なし運転をせずに水量が「47L」を表示 することがあります。
- ●ぬれた洗濯物を入れたとき。
- ●軽い衣類や水を含みにくい衣類(化繊・ 混紡…等)のとき。
- ※水量が多くなったり、少なくなることが あります。

## ■運転前の確認「据え付け方」◎34ページ




- 3 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める
  - ●洗剤をよく溶かすために、給水の 水が流れる所に入れます。





ブザーが鳴ったら 運転終了

● 柔軟剤・漂白剤の投入については ( 📭 25、26ページ)



#### 念入りすすぎコース

- 「ためすすぎ | と「注水すすぎ | で念入りにすすぎます。
- ●水なしで洗濯物を動かし、水量 を表示します。

「17L は手動で選んでくだ さい。

#### ゴシゴシコース 洗濯量: 1.2kg以下

- ●水量は「32L」を表示します。 切り換えはできません。
- 柔軟剤・漂白剤の投入については (125、26ページ)

洗濯物を入れ 電源(入)を押す


(コース)を選ぶ

を押す

水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了



「おまかせ」コースより回転数を おさえて脱水するので、より 静かに洗濯できます。

洗濯物を入れ 電源(ス)を押す

で「ナイト」を選ぶ

を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を 表示します。

「17L」は手動で選んでください。

● 柔軟剤・漂白剤の投入については 

●「終了ブザーを消すときは」 (198727ページ)

水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める




ブザーが鳴ったら 運転終了

#### ※デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

#### 衣類の確認

- ■取り扱い絵表示・組成表示の確認
- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないで ください。





#### 洗濯できるもの

水につけても、こするなどの力を 与えなければ洗えるもの

● セーターや サマーヤーター



衣類の取り扱い絵表示が



**ジ** (デライ) (デライ) **の** 

おしゃれ着やデリケートな衣類

●ブラウス



● スラックスなど



●傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。



#### 洗濯できないもの

水につけるだけで下記の 不具合いがあり洗えないもの

衣類の取り扱い絵表示ないもの 取り扱い絵表示に 🖾 🥯 表示が あっても、右記の衣類の場合

型くずれするもの ブレザー・ジャケット・ワンピース コート・ネクタイ・アンサンブル

● 縮み・表面変化するもの 毛皮、皮革製品 レーヨン・キュプラ及び その混紡品、絹及びその混紡品

和服、和装小物

ウールや綿などの中で強燃糸使いの生地 ジョーゼット・クレープ、ちりめん シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

色落ちしやすい ● 毛だおれを起こすもの もの ベルベット・別珍

#### 「おうちクリーニング」コースとは?

●今まで水洗いできなかった 🂢 🤔 絵表示のおしゃれ着や、🖏 🙉 絵表示の衣類、 水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。

「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を 用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れ やほこり、泥汚れは落ちにくいため、前処理をしてください。

#### 前処理について

#### ■衣類の前準備



● ボタンやファスナーは、 閉めてください。



● 濃色のボタンには、色落 ちを防止するため、調理 用ラップでしっかりカバ ーをしてください。



● 毛素材等で、プリーツ加 工してあるものは、開か ないよう、糸で留めてお いてください。

#### ■えり、そで等のがんこな汚れは



部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りか ら水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)をつけ、 毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。

(こすらないでください)

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合の ものを使ってください

- び・墨汁・インク・□紅・日光等で黄変・ 変色したものは落ちないことがあります。
- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・か シミは、放置すると落ちにくくなります ので、できるだけ早く処理しましょう。

#### ■色落ちの確認方法



衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上か ら専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の 白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りした ら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確 認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくい ので、タオルを乾かしてから、色移りを ご確認ください。

#### ●予約洗濯はできません。

●漂白剤は使わないでください


●水道水(30℃以下)をご使用ください。 (お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

#### ■洗濯物の入れ方



●衣類は洗濯槽に入る大きさに 折りたたみ、平らになるよう に置きます。

●枚数の多い場合は、1枚ごとに 向きを変え、全体の厚みが均一 になるようにします。



#### お願い)

- 濃色のものと淡色のものは一緒 に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返 してください。

#### ● 1回に洗える質量の目安 水量37L: 1.2kg



約400g





スラックス 約200g 約400g

● 使用できる洗剤



● 専用洗剤 (遠心力21) -

●市販の洗剤の場合は、 液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗い 用、蛍光剂無配合)

※ 衣類に直接かからないように、液体洗剤投入口 から入れてください。

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影 響が心配されるため使わないでください。
- ※ 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるもの もあり、すすぎが不十分になる場合があり ます。

#### ●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 (アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

#### つり干し



#### ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等



※ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅にあわ せて使ってください



ニット製品はハンガー 干しをしないでください

#### 平干し

編み目のザックリした ニット製品



'市販の平干し用ネット、木製以外\ の風呂のふたをご使用ください

#### ●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。 アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態に します。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)







#### お知らせ

液体洗剤


注入口



● 毛製品等、水をはじきやすいものは、 給水後、一時停止させ、上から軽く押 えて十分洗剤液を含ませてください。

#### ブザーが鳴ったら 運転終了

●衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。 (放置すると、シワや色移りの原因となります)



# 洗濯物を入れ、電源(ス)を押す

<sup>(コース)</sup>で「おうちクリーニング」 ■を選ぶ

●水量は「37L」、切り換えは できません。

柔軟剤注入口

水量に応じた 液体中性洗剤(衣料用) を入れ、ふたを閉める

◆柔軟剤の投入については(ICT25ページ)

#### ■ 別売のマイヤー毛布対応洗濯 ネットを必ず使ってください。


#### 部品番号 AXW22I-8200

販売店でお求めください。 ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷 めることになります。

#### ■ 洗濯できる毛布の種類と質量

シングルサイズ以下のもので\\*\*\*/または

- □ 絵表示のある化学繊維100%のもの
- ●マイヤー毛布 ■種類
  - ●タフト毛布 ●織毛布
- **■一枚の**質量 ●2.8kg以下のもの。
- ※電気毛布は、洗わないでください。洗える電気 毛布については、その説明書に従ってください。




## 毛布を入れ、 電源(ス)を押す

# で「毛布」 ■を選ぶ

水量は「47L」、切り換えはできません。 ※すすぎは、ためすすぎを約1分間行った後、 注水すすぎとなります。

#### 水量に応じた 液体洗剤を入れ ふたを閉める




# を押す

※毛布は水をはじきやすいため、給水後一時 停止させ上から軽く押さえて十分洗濯液を 含ませてください。



運転終了 ブザーが鳴ったら

①ファスナーを開げる




②毛布の中央を 引っ張る

## 洗濯前の準備

## 毛布を折り、洗濯ネットに入れる


①2つ折りにする




②さらに同じ方向に2つ

折りする

④折り返しながら6つ折り にする(びょうぶ折り)



⑤へりのある方を洗濯ネット の底部になるようにして入 れ、ファスナーを閉める



洗濯ネットに入れた **▲** 毛布を洗濯・脱水槽 に入れる



● ファスナー部が上になる ようにして入れます。

かえす 約5cm程度毛布のヘリを出す

③さらに同じ方向に折り

毛布を取り出す

#### 送風乾燥とは、

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、送風で水分を飛ばします。

(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

#### ヒーターを使った乾燥ではありません。

※衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。 (ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く乾いていないと) 感じる場合があります。

#### お知らせ

● ボタンやチャックの付いた衣類は、タンクと接触して 異音を発することがあります。

#### ■乾燥できない衣類

- ፻፶፮ 絵表示がある衣類
- ●型くずれしやすい衣類
- ・平干し絵表示のあるもの ((\*) (\*\*)
- ・ドライ絵表示のあるもの \\\/ (ミニン) または (テネシン) (ミニン)
- ・手洗い絵表示のあるもの 🗺
- ・ウールの衣類など

- ●防水性の衣類
- ●色落ちしやすい衣類
- ●シワが気になる衣類
- ●厚手のもの

(わた入り・毛布・マット・ カーペットカバー・ふとんなど)


#### ■乾燥できる衣類・容量と時間の目安

●化繊(1.5kg)の衣類

※衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

#### 化繊(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合







衣類をほぐしなが ら片寄らないよう に入れる

2 (温泉) で、時間を選ぶ


3 スタートー時停止 を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了



●乾燥はタイマー式ですので、乾きに 関係なく終了します。乾きが足りないときはもう一度運転 してください。



#### 予約タイマーについて

予約できるコース:「おまかせ」「念入りすすぎ」

- ●今から「9時間後」に洗濯を終了させることができます。
- ※衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間を越えて運 転したり、早めに終了することがあります。

# 洗濯物を入れ 電源(ヘ)を押す

●水栓を開けます。


# 「予約(9時間後)」とコースを選ぶ

# を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を 表示します。

● 柔軟剤・漂白剤の投入については

## 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める



以外は消灯するため、洗剤量を早め にご確認ください。



#### 9時間後に運転終了

#### ■予約の変更

- (w)を押し、1からやり直す。
- ■予約の取り消し
- (切)を押す。
- (コース) を押す。 ■予約内容の確認

# 洗剤の入れ方

#### コンパクトタイプ 粉末合成洗剤

洗濯物に洗剤が直接触れた状態(長時間) では、色移りや脱色することがありますの で、白物のハンカチなどに包んで入れてく



# 液体洗剤·専用洗剤 (遠心力21) 液体洗剤・漂白剤注入口に入れる。 ※液体洗剤で粘り気のあるものは、 水で薄めて入れてください。

#### 粉石けん

溶けにくく、固まることがありますので 使わないでください。

●滝すすぎとは

#### 電源 無段階水位 入 粉末合成洗剤 1 - 2 - 3(時間) ●おまかせ ●おうちクリーニング 洗い スタート ₩42L <sup>すすぎ</sup> 行程 ●念入りすすぎ●毛 布 一時停止 切 ₩371 / 水量 送風乾燥 (化織1.5kg) ●ゴシゴシ●槽洗浄 脱水● ₩32L\ ●ナイト ●予約(9時間後) **□**17L (点滅)

#### 個別洗濯とは

**「行程」ボタンを押すことにより、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)** 

各コースでの個別運転を行うには、(コース)を選び、切り換えてください。

洗いのみ(洗濯液は残ります)

●洗濯液を2度使うとき

洗い● すすぎ● 洗い~すすぎ(すすぎ液は残ります)

すすぎまでで止めたいとき

洗い● 脱水●

洗い・脱水

●分け洗いをする場合

すすぎ● 脱水● 乾いた布は飛び出て本体と接触す るため、傷むことがあります。

#### すすぎ〜脱水

● 別で洗った物をすすぎから 始める(排水、または脱水 から始まります)

#### 脱水●

脱水のみ、排水~(脱水)

- ●別に洗った物を脱水する
- ●槽内の水を排水したいとき
- ●「脱水のみ」「すすぎ~脱水」の場合、槽内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱 水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。

#### コース 所要時間 洗い 脱水 すすぎ 滝・注水 8分 おまかせ 11分 約39分 8分 念入りすすぎ 11分 ため・ため・注水 約53分 ゴシゴシ 12分 ため・ため 8分 約42分 ナイト 11分 滝・注水 12分 約52分 おうちクリーニング 4分 ため・ため 低速40秒 約29分 毛布 12分 5分 約50分 注水·注水 槽洗浄 10時間 滝・注水・注水 3分 約11時間

脱水槽がゆっくり回転 しながら、滝のように そそぎ、洗剤分を含ん だ水を脱水します。

# 洗濯量と水量

運転時間の目安

水量	洗濯量
47L	約5.0kgまで
42L	約3.8kgまで
37L	約2.3kgまで
32L	約1.2kgまで
1 <i>7</i> L	約0.5kgまで

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規 定された布地を洗濯した場合のもので す。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどに よって洗える量や水量が変わります。
- ●布の動きが止まるようであれば、洗濯物 の入れ過ぎですので、布の動き具合を見 て調節してください。

#### 洗濯物(1枚あたり)の重さの目安

※種類によっては重さは変わります。



シーツ

約500g





ブラウス 混紡 約200g 約500g



バスタオル

綿100%

約300g

ブリーフ 綿100% 約50g



ワイシャツ 混紡 約200g





くつ下 混紡 約50g


長袖アンダーシャツ 綿100% 約150g

スカート 化繊 約400g

#### 粉末合成洗剤



#### 液体洗剤・専用洗剤 「遠心力21」(別売)



洗剤の			送洗剤の場合	- <i>,</i>	粉石けん	専用洗剤
種類	コンパクトタイプ		液体分	タイプ		(遠心力21)
	粉末		◎ 冷 液体		粉末	□ □ 液体
水量	水30L 20g	当たり 15g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 40ml	10371	/AIT
	₩ 約	0.9杯				
47L	約31g	約24g	約32ml	約63ml	約63g	約24ml
42L	₩ 約	0.8杯	%100mal	約56ml	約56g	約21ml
42L	約28g	約21g	約28ml			
071	₩ 終	10.7杯	<b>%</b> 5○□	45 4 O	% 40~	%110ml
37L	約25g	約19g	約25ml	約49ml	約49g	約19ml
32L	₩ 約0.6杯	<b>%</b> 70.1 mal	45 4 O	<b>%</b> 7.40~	4/11 Cook	
SZL	約21g	約16g	約21ml	約43ml	約43g	約16ml
1 <i>7</i> L	□約	0.3杯	約11ml	約23ml	約23g	約9ml
176	約11g	約9g	אוווו ועא			ボッシー

- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量 の目安に従ってください。

#### 粉石けん

- ●溶かしかた
- 1 使用する水量の1段下の水量まで 給水する

(「17L」水量の場合はそのまま)

- 🤈 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、水量ボタンで使用 する水量に合わせ、洗濯を行う
- ●溶けにくい場合は
- 2 用意した粉石けんを十分かき回し ながら少しずつ入れて溶かす



● 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

#### お願い


- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残り やすいので、すすぎは十分行ってくださ い。よくすすがないと黄ばみや石けんの 臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

洗濯槽クリーナー

#### 柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に 合わせて柔軟剤注入口に入れる

(最終のすすぎ時に自動的に投入されます) ※運転中は「一時停止」にしてから、 入れてください。



#### お願い

- 脱水中はふたを開けないでください。 早く投入されて効果が弱まります。
- ●すすぎの途中に柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動する ためで、最後のすすぎ時に投入されます。
- ●柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま 長時間(12時間以上)放置しないでく ださい。

#### ■量の目安

水30Lに対して

濃縮)…7mlタイプ(〔½3)コンパクトタイプ)(普通)…20mlタイプ

水量表示			柔軟	剤量	
(洗濯量目安)		一濃	縮	普	_通_
47L (5.0kg)	<b>→</b>	(約1	12ml	約3	2ml
42L (3.8kg)	<b>→</b>	約	l Oml	約2	8ml
37L (2.3kg)	<b>→</b>	1 1 2	8ml		5ml
32L(1.2kg)	<b>→</b>	約	7ml	約2	1ml
17L (0.5kg)	<b>→</b>	約	4ml	約1	<u>1ml</u>

※ (濃縮) は原液と同量の水2杯でうすめて ください。

キャップ 原液 十 水 水

# ● おうちクリーニングコースには 漂白剤を使わないでください。

- ●液体漂白剤
- ●(スタート)を押す前に、 同量の水でうすめて液体洗剤 漂白剤注入口に入れる・
- ●粉末漂白剤
- ●給水時に洗濯・脱水槽に 直接入れる
- ※漂白剤の説明書に従ってください。
- ●塩素系は色落ちする場合があるため 色柄ものには使用しないでください。
- ●塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・ 脱水槽を十分にすすいでください。



#### ■酸素系漂白剤で 黄ばみ、黒ずみを落とすには

- ¶ 洗濯が終わった洗濯物を入れ、「おまかせ」 コースを選び、(行程)で「洗い」のみに 設定し、水量を選ぶ
- ? 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を 溶かして入れる
- 3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで 給水する
- ▲ (スタート) を押し、 運転終了後も約6時間つけおく
- 5「おまかせ」コースで運転する (洗い~すすぎ~脱水)



- ■しみは放置すると落ちにくくなります ので、できるだけ早く処理しましょう。
- ●ケチャップやマヨネーズなどのしみ 水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か 部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒 に洗濯する。
- ●紅茶、ジュースなどのしみ 酸素系液体漂白剤を直接塗布し、 他の洗濯物と一緒に洗濯する。
- ●血液 水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤か部 分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に 洗濯する。

#### のりづけ

#### ■のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、 まくらカバーなど
- 1.2kg以下
- ■使えるのりの種類
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- ※上記以外は、故障の原因となる恐れがある ため、使わないでください。

#### のりづけのしかた





- ? (行程)で「洗い」のみにして、(水量) で「17L」または「32L」を選ぶ
- 3 ふたを閉め スタート)を押す
- ▲ 給水が終わったら、 洗濯・脱水槽に直接洗濯のり を入れ、ふたを閉める



- 5 運転終了後、再度、電源 入 を押す
- 6 コースで「おうちクリーニング」を選び、 (行程)で「脱水」のみを選び、(スタート) を押す



終了ブザーが鳴ったら、 のりづけ終了



衣類を取り出す

#### のりづけが終わったら すぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 7 電源を入れ、(行程)で 「洗い」「脱水」を選ぶ
- ❷ (水量)を押し、 37L以上を選ぶ
- 9 ふたを閉め(スタート)を 押す



# いろいろな使い方



#### チャイルドロックについて ※「槽洗浄」コースでは、設定しないでください。

幼児が運転中(洗濯・槽内に水がある状態)にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。 また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、 槽内の水を強制排水する機能です。

●ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

#### 設定方法

(水量)を押しながら、電源(入)を押し (水量) をそのまま3秒以上押し続ける



#### スタート後はすぐにふたを 閉めてください。

●開いたままでは、給水中 に「異常報知~強制排水 されることがあります。

(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、1秒間点灯後、設定されます。) ※電源「切」になると記憶しないため、毎回設定をする必要があります。

#### ■ 強制排水された場合

異常報知(ランプ点滅とブザー) します。

槽内を点検して ください。



#### ■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。 電源プラグをコンセントからいったん 外し、5秒後に再接続します。 (運転中の行程は取り消されます)

●電源「切」や排水ホースを倒し忘れの場合は チャイルドロック機能は働きません。 水を放置したままにしないでください。

●運転中にふたを開ける場合は 電源を「切」にして開けてください。 ※チャイルドロックは、解除されます。

## 終了ブザーを消すときは



- (スタート)を押しながら電源(入)を押し、(スタート) を3秒以上押し続けます。
- ●ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らな くなります。

2 押す ※終了ブザー(なし)は記憶しないため、毎回設定を する必要があります。

#### 上手な洗濯のポイント

#### 部分汚れの前処理

**えり・そで汚れ**えりそで汚れ用の部分 洗剤を塗布する。




● しみ汚れ しみ汚れ用部分洗剤か液体 酸素系漂白剤を塗布する。



● 泥汚れ・固形汚れ (カレー、ミートソースなど)部分洗剤か浴用石けんを塗布 した後、もみ洗いする。



#### 洗濯ネット(市販)に入れるもの



(市販の洗濯ネット)

●レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物などは、洗濯ネットに入れる。

※ワイヤー入り(金属)のブラジャーはワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。

#### 衣類のチェック

● 金属粉、金属片は衣類から 取り除く




衣類を傷めます。

■ エプロン・枕カバーなどの ひもは結び、ファスナー類 は閉めて、裏返す



衣類を傷めます。

● 色落ちしやすいものは分け で洗う(色移りを防ぎます)



- 赤色や紺色等の衣類
- ジーンズなど

●髪の毛や砂、大き なゴミなどをブ ラシで取り除く



●毛羽立ちしやす いものは裏返す



● えりやそで口のひどい 汚れは、洗剤をしみ込 ませたブラシで軽くこ する



● 静電気を防ぐために



衣類により、静電気を感じる ことがあります。洗濯時に柔 軟剤をお使いください。



#### 衣類の入れ方

かさばる衣類や水に 浮きやすい物から先 に入れる。



水に浮きやすい衣類の例

- ●撥水加工 ●細かい目のネットに入れたもの
- ●フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ●ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

●左記のような衣類は、給水後、一時停止させ上から軽く手で押さえ、水を充分含ませてください。



#### 洗濯液を2度使うには

1回目は汚れの少ない物から

- 1 (行程)で「洗い」のみを 選んで運転する
  - → 洗い終了(洗濯物を取り出す)

2回目は汚れの多い物を入れる

- 2 1回目の洗い液を利用して コース運転をする(洗い~すすぎ~脱水)
  - → 洗濯終了(洗濯物を取り出す)

1の洗濯物を入れる

- 行程 で「すすぎ」と「脱水」
   を選んで運転する
  - → 洗濯終了



## 糸くずが気になるとき

◆糸くずが出やすいタオルやバスタオル、 タオルケットとは別に洗う。



- ●糸くずの付着が気になるときは、 「念入りすすぎ」コースで洗う。
- ●水量を多めに設定して洗濯する。

#### 衣類に糸くずが付いたとき



セロハンテープを使って糸くずを取り除く。

31

# 知っておくと便利



#### デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い 絵表示に従って行ってください

#### ■ アイロン適正温度

低	約80℃~ 約120℃	アクリル・ナイロン
#	約140℃~ 約160℃	毛·キュプラ·ポリエス テル·アセテート
	約180℃~ 約210℃	綿·麻
$\sim$	※この絵表表	

#### ■アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに。
ドライ	化繊などに。
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに。 ※仕上げはドライアイロンで 水分を残さないように

#### ■当て布の使い方

●てかりの出やすいジャケット、スカート やスラックス、刺しゅう、ビーズの付いた ものには当て布をしてください。

#### ■ワンポイントアドバイス

けができません。

●新合繊・ニット製品

裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを 当てないようにしましょう。

●コール天

パイル製品、毛足の長い起手製品は、アイロ ンを浮かせてスチームを全体にかけます。

●ポリエステルプリーツ アイロンは当てません。

●刺しゅう

刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状 態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせ てから) アイロンで什上げましょう。

#### ●セーター・ニットの場合

#### 全体仕上げ

アイロンのかけ面が 触れる程度で、全体 にスチームをかけま す。



#### そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っぱりながら 形を整えます。伸びきった ゴム編み部分にはたっぷり スチームをかけます。



※押さえがけは禁物。セーター の風合いをつぶさないように

#### ●スカートの場合

#### ギャザースカート

ギャザーの谷間にアイロ ンの先端を入れて、スッ と戻しぎみにかけます。 空いた方の手でウエスト を持ちます。



#### プリーツースカート

プリーツを3本位ずつ整えて、すそを 押さえて決め、ウエストの方に向かっ てかけます。


空いた方の手でウエストベルトを少し 引っ張りぎみにします。



#### ●スラックスの場合

#### ①縫い代

すその反対側を手で押さえ、 バスタオルを丸めて中 少し引き気味にして軽くす そから上に縫い代を開いて かけます。裏付は裏地の上 から同じようにかけます。



#### ②腰回り

に入れ、軽くかけます。 アイロンテーブルの場 合は先端を使ってくだ

#### 3 縫目

手で反対側を押 さえ、少し引き 気味にしてすそ から上に向かっ てかけます。



#### ④折り目

縫目の上下を合わ せ、当布を使いアイ ロンを強く押しなが らすそから上へかけ ます。



# お手入れ

#### 黒かびが発生したら

槽洗浄 コース

別売の洗濯槽クリーナー(N-W1)を 使って洗濯・脱水槽に発生した黒かび をクリーニングするコースです。

- ●洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、 洗濯物を入れないでください。
- ●運転時間は11時間程度かかります。 つけおき洗い (10時間) →すすぎ→脱水
- ●冬場など水温が低い場合は、温水(30℃ 前後)を使用することをおすすめします。

#### 準備

1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店で お求めください。



洗濯槽クリーナー N-W1 (別売1回分) 希望小売価格(2004年9月現在) 2.100円税込(2.000円税抜)

- ●刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ●ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

2 糸くずフィルターのごみを 取り除く



※ごみがたまっていると、洗濯・ 脱水槽に付着している石けん カスなどが回収できません。

#### ■洗濯・脱水槽の洗い方

※チャイルドロックは設定しないでください。

1 電源(入)を押す

2 コース で

5 ふたを閉め、 (スタート) を押す

「槽洗浄」コースを選ぶ 水量は「47L」、切り換えは できません。

点灯┴●槽洗浄

Ⅲ▶約11時間後、 運転終了

3 (スタート)を押す



洗い中:点滅 (約10時間)

▲ 給水が終わったら 一時停止)を押し、 洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナー (容器の量1.5L) を全て入れる



#### ■運転終了後

● 洗濯・脱水槽に石けん カスが浮き出た場合は ぞうきん等で拭き取る



●糸くずフィルターにた まったごみを取り除く

#### 洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

もらいさび :台所用(ステンレス用)洗剤

で洗う

水 あ か:風呂用洗剤で洗う

#### ■黒かびを防ぐために


洗濯終了後に「送風乾燥」1時間の運転を行うと、黒かびの発生の原因の1つである**槽内の湿気を取り除く**ことができます。

※運転の目安:週に1回程度 (「送風乾燥」 🖙 18ページ)

●さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」で 月1回程度、「槽洗浄」コースで、洗濯・ 脱水槽のお手入れをしてください。

- ¶ 電源 入 を押し、「槽洗浄」 コース を選び、スタートを押す
- 2 給水が終わったら、一時停止)を押し、 衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯 程度を洗濯・脱水槽に入れる (目安:水量50Lに対し200ml)
- 3 ふたを閉め、スタートを押す



洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、 黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー (N-W1)を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

(1曜31ページ)

#### 本体

#### 柔らかい布でふく。ひどい汚れは 台所用中性洗剤か石けん水で!

※直接水をかけない

※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない


- ※化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。
- ●パルセーター

糸くずがたまることがありますので 取り除いてください。

洗濯・脱水槽の上部 および、ふた ぬらしたぞうきんなどでふく。

吸気口になっています。

※目づまりすると「送風乾燥」の性能が出なくなります。




#### 糸くずフィルター

■使用後は毎回忘れずに掃除 してください

1 外す~

2 糸くずを取る





- ●手掛け部を上にして差し込んでください。
- ■フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。



■**糸くずフィルターが破れたとき** 販売店でお求めください。 (**□**37 裏表紙)

## 給水フィルター

#### ■水の出が悪くなったとき

※次の手順を必ずお守りください。 水が飛び散ります。

- 1 水栓を閉じる
- 2電源(入)を押す
- 3 スタート を押す
- 4 15秒後

電源切を押す

5 ナットをゆるめる

6 ホースを外す

7フィルターのごみを取り除く

#### 給水ホースの凍結を防ぐ

#### 水道凍結防止器をお求めください



■もし凍結したら・・・

接続部を熱い蒸しタオルで包む



2 給水ホースを外し 温水につける

3 温水を2~3L 洗濯・脱水槽に入れる。

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に 脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用 を中止し、修理を依頼してください。

#### 使用前・使用後

#### 結露したまま放置しないで

- ●気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機 専用のトレーをお求めください。 (別売・AXW18B-F1)

#### 長期間使用しないときは

●電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜 いておいてください。



# ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

● 殺虫剤・整髪料・消臭 スプレーなどをかけない でください。

(故障及びプラスチック部の傷付きの原因)

#### 使用中

#### 洗剤は入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れるがあります。

## 洗濯物は入れ過ぎないで

◆ 衣類ははみ出さないよう 会に入れてください。(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

#### 磁気カード や磁石を近づけないで

- ●磁気カード(テレホンカードなど) を近づけないでください。 (使えなくなります) (社
- ●洗濯中磁石を近づけないでください。 (脱水が止まることがあります)

#### 本体の上に充電台を置かないで

● 電動ハブラシ等の充電台を近づけ ると誤動作の原因となります。 (人




# リング

#### 設置場所の確認

#### ■水平な床面に置く

製品と壁面は騒音防止のため、壁から 5cm以上離してください

●排水ホースの接続側は9cm以上離す。



- 底面開口部をカーペット等でふさがない ようにしてください。
- ●下記のような場所には設置しない。
- ・冬期凍結の恐れのある場所
- ・直射日光のあたる場所 (故障、変形等の恐れがあります)
- ・平らでなく、しっかりしていない場所 (キャスター付の台等含む)
- 防水フロアーへの設置
- ●高さ80mm以下の防水フロアーに設置してください。

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさら される場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れ があります。


#### 水場使用禁止

※本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステ ンレス板などと電気的に接触しないようにしてく ださい。法令により義務づけられています。 法令: 電気設備の技術基準第167条 (平成13年)

#### 悪い例

●傾斜した床面 ●弱い床







## 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社指定の給水栓つぎて、別売の給水栓ジョイントおよび分岐水栓(☆印)以外のものを使用した場合、 **外れて水漏れする恐れがありますので、保証できません**。当社指定品以外のものは使用しないでください。

■付属の給水栓つぎては 横水栓のみ使用できます 水栓径24mm以下

横水栓




●径が24mm以上の場合は、別売の 大口給水栓つぎて (AXW12H-4130☆) をご使用ください。

#### ■別売の洗濯機用給水栓ジョイントが必要です

●万能ホーム水栓・自在水栓・カップリング横水栓に直接「給水栓つぎて」または 「給水ホース」を接続すると、水漏れの原因になります。











CB−J6<sup>†</sup> AXW12H−J6<sup>th</sup> 下向き

●洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓(CB-A6☆)などを利用する と便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。 分岐水栓



給水栓つぎてのB部を しっかり締め付ける

水漏れの原因になります。

- お願い 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、 必ず付属の新品を取り付けてください。
  - 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に 回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り 付け、再度Bを右に回して締め付けてください。



付属の給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

# ■取り付け方 給水栓つぎて ネジ(4本) ラベル(注意書)

ネジ(4本)を水栓の蛇口の径まで ゆるめる

▲ 水栓にまっすぐ押し当て ▲ ネジ(4本)を均等に締め付ける ※ 壁などで後ろが狭い場合は、 奥のネジ

を前もって調整しておいてください。

ラベルをはがし、Bを右に回して しっかりとAに締め付ける

●水栓の径が 18~24mmの場合 ネジ(4本)をゆるめ あらかじめリングを 外す。

#### 3 排水ホースをホース引出口(右)に入れる


※ホース引出口(右)は本体正面から見た方向を表しています。

※ご購入時の排水ホースは本体底部に収納しています。 **ホース** 下図を参考にして排水ホースを引き出してください。 引出口(右)

毛布などを敷き、本体を手前へ倒す


↑ 排水ホースを固定しているテープをはがし、 ▲ 排水ホースを底部から外す

3 ホース引出口のくぼみ部に排水ホースを入れる




#### ■排水ホースを反対側(左)に付け換える場合

毛布などを敷き、本体を手前へ倒す 台枠 ホース引出口(左)




引排水ホースの向きを左に換える



排水ホースがねじれないようにしてください。


台枠からホースホルダーを外す ●ホースホルダーの外し方

- イ) ネジを外す
- 口) 台枠からホースホルダーを外す
- ハ)排水ホースをホース引出口(右)から外す



ホース引出口(左)に排水ホースを セットする

> ●ホースホルダーを台枠にセットし、 ネジを締める。




●ホース引出口のくぼみ部に排水ホースを入れる。

34


# 必要なときに

#### ●排水ホースが長い場合

- ↑溝部のどちらかを切断する。
- **2**スリーブを付け換える。



- ●ホースが短い場合、別売の内径30mmの延長ホース(1m:AXW2D-31、2m:AXW2D-32) をお求めになり、図のように接続してください。
- ●排水ホースに付いているスリーブを外す。
- **2**延長用スリーブを挿入する。 (挿入しないと水漏れすることがあります。)
- ❸延長用排水ホースを接続する。
- ④ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。



#### ■排水ホースの取り付けポイント!


●先端は水中に入れないように





●立ち上がりは10cm以下で、延長する 場合は3m以下に





●途中で折り曲げないように






#### ■排水口が洗濯機の下にある場合は 別売の真下排水ユニットが必要です




別売の真下排水ユニット(N-MH1)



悪い例

排水口に直接ホースを入れないでください。



タンクがつり構造になっているため、脱水時 の振動で排水ホースが外れたり、破れたりす ることがあります。

- ■別売の糸くずボックス (N-LB1) について
- ●排水口に糸くず等がたまりやすいときや、 掃除しにくいときには、別売の糸くず ボックスをお買い求めください。



糸くずボックス N-LB1 希望小売価格(2004年9月現在) 3,570円 税込 (3,400円税抜)


#### 4 水平に設置する 床面が水平でしっかりしているところに据え付けてください。

#### ■調節脚の高さ調節のしかた

- 介調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめ、 調節脚を回してがたつきを調節する。
- 2調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。



#### ■傾斜した床面の場合




●調整ゴムシート 部品番号(AXW338-6SB0)

#### |5| 給水ホースを取り付ける


- ■給水ホースを延長する場合
- ●販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251	AXW1251	AXW1251	AXW1251	AXW1251
四钳	-250	-201	-202	-203	-205



付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

- ■給水栓つぎてへの取り付け方
- 給水ホースのカバーとレバーを 押し下げたまま給水栓つぎてに差し込 み「パチン」と音がするまで押し上げる



- 給水栓 つぎて ·給水ホース のカバー
- ■製品への取り付け方
- 給水ホースナット部を 給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- ▲ エルボー部を持ち上げ気味にして ナットをねじ込み、十分締め付ける

/エルボーにぐらつき\ やゆるみがないか確 、認してください



#### ■給水ホースの外し方

水栓を閉じる

電源を入れてスタートボタンを押しホース **■** 内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)

数秒後、電源を切る

ロックレバーを押したまま |カバーを引き下げて外す

ナットはしっかり 締め付ける



水漏れの 原因に なります。 ホースはまっすぐ 後方に出さない

ホース折れの クセがつき水 漏れの原因に 禁止なります。


39

# 据え付け方


#### 6 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

#### ■電源コンセントに端子がある場合



#### ■別売の接地棒をご使用の場合



- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合 は、電気設備技術基準に基づき、電気工事士の 有資格者がD種接地工事を行ってください。 なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電 遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路お よび漏電遮断器を入れた他の製品のアース回 路には、接続しないでください。(法令で禁止)

#### アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電 する恐れがあります。

#### アース線接続


● アース丁事は、販売店または電気丁事 店にご相談ください。

アース工事費は、本製品の価格 には含まれていません

- ●アース端子付きコンセントを利用される場 合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認 ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再 度アースの取り付けを行ってください。

※ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

#### ■電気衣類乾燥機をご使用のとき



38

(排水ホースの接続)

- のキャップを外す
- 2排水ホースを適当な長さに切る
- ③排水パイプ(乾燥機に付属)を 排水ホースに接続した状態で はめ込む

#### お願い

- ●洗濯機のふたを排水ホースに当てな いためホースホルダー(乾燥機に付 属)でホースを固定する。
- ●排水パイプがない場合は、販売店で お求めください。

部品番号(AXW205-8020)

# 故障かな?

#### 狀 況

運転しない

ボタン操作ができない

洗いやすすぎの途中に

ふたを開けるとブザー

が鳴り、排水された

#### ● 停電していませんか。

- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- 水栓を開きましたか。
- ●「スタート」を押しましたか。
- 予約中ではないですか。
- スタート後の行程変更は、洗い中までは切り換えできま す。コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を 入れ直してください。
- チャイルドロックを設定している場合にふたを開けると、 チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグを コンセントから抜き、5秒後に再接続してください。 (1287ページ)

#### 給水しない

## 洗

本

洗濯物の量の割に 水量が多い

途中で給水する

洗濯物の量の割に 水量が少ない

糸くずフィルターから 水が出ない 滝洗いにならない

- 水栓を開きましたか。
- ●断水していませんか。

因

- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていませんか。 「給水フィルター」(19833ページ)
- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときには、自動的に水を補給することがあります。
- 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多く なることがあります。
- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。
- 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出 すために少なくしています。
- 「おうちクリーニング | コースおよび水量「32L | のときは、 糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。 また、滝洗いにならないことがあります。

すすぎからスタート すると水が入って こない

脱水の途中で

脱水だけをしよう とするとすすぎから はじまる

すすぎに変わる

脱水中に不規則な 回転をする または音がする

- ->
- 槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出 すために脱水から始まります。脱水後に給水します。
  - 槽内に水があるときは排水から始まります。
  - 衣類が片寄るとすすぎ(給水)を行い、衣類の片寄りを 自動修正します。
  - (衣類はできるだけ平らになるようにしてください)
  - 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、 速くなったりしながら槽が回転します。
  - ※回転数制御をしているため不規則な音がしますが故障で はありません。

#### 水

#### 況

乾きが悪い

'乾燥が終了しても\ 乾いていない物が ∖ある

予約時間を過ぎても 洗濯が終わらない

洗濯・脱水槽をゆらす とチャプチャプと水の 音がする

7

停電


断水

因

- 衣類の量が多すぎませんか。→化繊の衣類を1.5kg以下にして ください。
- 脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 (手絞りの場合は、乾きムラになります。)
- 乾燥時間の設定が短くありませんか。
- 化繊以外の衣類が混ざっていませんか。
- 吸気口は掃除されていますか。「本体」(1232ページ)
- タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。衣類の量や 種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になる場合があ ります。
- 洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間 が長くなることがあります。
- 脱水時のバランスをとるために、入れてある液体の音です。
- 運転が停止します。停電が回復しても運転は始まりません。 電源「入」にして、運転し直してください。
- 断水後は、にごった水が出ることがあります。 一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を 始めてください。

#### 点字について

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。



#### 操作部にこんな表示が出たら(ブザーが鳴ります)


ランプ表示の見方●点灯 → 点滅

ふたの開け

閉めにより

運転が再開

します。



排水できない

- ■排水ホースに次のような異常はありませんか。
- 倒してありますか。
- ◆ 糸くずがつまっていませんか。
- つぶれていませんか。
- ●先端が水につかっていませんか。
- 途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- ●細いホースを使っていませんか。
- ●凍結していませんか。
- ※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス (N-LB1) をご使用ください。



ふたが開いている

ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。



脱水できない 乾燥できない

- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 洗濯物が片寄っていませんか。
- →均等に直し、ふたを閉めてください。



給水できない

- ●水栓を開きましたか。
- ●水道、給水ホースが凍結していませんか。
- ●断水していませんか。
- 給水フィルターにゴミが つまっていませんか。(1933ページ)

ふたの開け 閉めにより 運転が再開 します。



●水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。 チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラ グをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。 (198727ページ)



- ブザーは鳴りません。
- 電源プラグを抜きサービスを依頼してください。

## 修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし軸受については2年間。 一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

39~41ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていた だきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により有料で修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談 ください。

品名全自動電気洗濯機品番NA-F50Z6お買い上げ日 年月日故障の状況できるだけ具体的に	ご連絡いただきたい内容			
お買い上げ日 年 月 日	品 名	全自動電気洗濯機		
	品番	NA-F50Z6		
故障の状況できるだけ具体的に	お買い上げ日	年 月 日		
	故障の状況	できるだけ具体的に		

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理で相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

#### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共涌番号)

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	ᇻ	= 4	<u> </u>		21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	715	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>☎ (077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>2</b> (011)894-1251		<b>2</b> (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		<b>2</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館			71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 ☎ (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) <b>番 (0138)48-6631</b>		<b>2</b> (075)672-9636		<b>2</b> (073)475-2984
	<b>L</b> (0100/31 0131		<b>L1</b> (0130)40 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
					<b>1</b> -/ (06)6359-6225		<b>T</b> (078)272-6645
	東北	地	区		<b>1</b> (00/0000 0220		1070/2720010
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	区
	<b>5</b> (017)739-9712		<b>5</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形			<b>23</b> (0857)26-9695		矢尾807
МЩ	1-2	<b>—</b>	3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		<b>1</b> (086)292-1162
	<b>2</b> (018)826-1600		<b>23</b> (023)641-8100		<b>2</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		<b>1</b> (082)295-5011
	<b>25</b> (019)639-5120		字南/内65 <b>雷 (0243)34-1301</b>	l	<b>23</b> (0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司
			M (0243)34 1301	出雲	出雲市渡橋町416		字鋳銭司団地北447-23
	44 +vp 5		. =	,	<b>1</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)986-4050
		圏 地	! 区	浜田			
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		<b>2</b> (0855)22-6629		
	<b>25</b> (028)689-2555		2丁目26-17 <b>雷 (03)5477-9780</b>		四 国	地	区
群馬	高崎市大沢町229-1	山脈	甲府市宝1丁目4-13	エル			
<del></del> 1	<b>1</b> (027)352-1109	шж	<b>3</b> (055)222-5171	音川	高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-9477</b>	尚知	南国市岡豊町中島331-1
次巩	つくば市花畑2丁目8-1	袖奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島		競槌	松山市土居田町750-2
松工	桶川市赤堀2丁目4-2	11/24/11	3-16	心声	版島朱板封御北島町 鯛浜字かや108	乏坂	<b>雷</b> (089)971-2144
ᄱᅚ	<b>雷</b> (048)728-8960		<b>2</b> (045)847-9720		<b>2</b> (088)698-1125		(000)0712144
千荦	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
1 3~	<b>T</b> (043)208-6034		<b>25</b> (025)286-0171		九州	地	区
	_ (0.10/200.000.			福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X		<b>1</b> (092)593-9036		<b>2</b> (096)367-6067
<b>7</b> 111			_	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
白川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>		<b>1</b> (0969)22-3125
	<b>T</b> (076)294-2683		<b>1</b> (052)819-0225	巨岭	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	工公加引	<b>雷</b> (095)830-1658		<b>T</b> (099)250-5657
	<b>2</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大皀	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜		/(//	<b>T</b> (097)556-3815	<b>У</b> СШ	<b>1</b> (0997)53-5101
	<b>25</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎			_ (300.7000101
長野	松本市大字笹賀7600-7	<u>-</u>	<b>1</b> (058)323-6010		2099-2		
	<b>25</b> (0263)86-9209	高川	高山市花岡町3丁目82 <b>☎ (0577)33-0613</b>		<b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	二垂	☆(US///33-UD 13) 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	×
	<b>1</b> (054)287-9000	二里	☆ (059)255-1380	<b>11.45</b>	7. 1.5	ᄺ	_
			1000/200 1000	冲縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207

0104